

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ARTPOLE 3D СТЕКЛО

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОННЫХ ФАРТУКОВ 200X300 ММ



## ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ПЛОЩАДИ

Удалите со стены наплывы штукатурки, при необходимости удалите неровности поверхности механическим способом либо заполнением шпаклёвочной массой. Перед монтажом необходимо загрунтовать поверхность и подождать до её полного высыхания.

## НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И УКЛАДКА ПЛИТКИ

В качестве клеевого состава можно использовать следующие смеси:

1. Жидкие гвозди для стекла и зеркал. Состав наносится на заднюю часть панели либо на стену, после этого необходимо зафиксировать панель, прижимая её к стене и выровнявая.
2. Двухкомпонентный клей для стеклянной мозаики. Состав наносится на стену зубчатым шпателем с зубом от 2 до 5 мм.

Рекомендуется укладывать плитку в два ряда до полного высыхания клеевого состава. В случае необходимости заполнения швов можно использовать затирки для стеклянной мозаики.